

Bauanleitung PACE DS



Einstellen und Fliegen:

mm- Angaben beziehen sich auf die breiteste Seite (Innenseite) des Ruders.

Höhenruder nach oben:	13mm
Höhenruder nach unten:	10mm
Querruder nach oben:	9mm
Querruder nach unten:	4mm
Wölbklappe nach oben:	2mm
Wölbklappe nach unten:	1mm
Schwerpunktsbereich ab Nasenleiste:	89 – 100mm (Bereich stimmt , hinter Mitte des Flügels, mit 89 anfangen!!)
EWD:	42mm (Rumpf auf ebener Platte, Endleiste Höhenruder)
Speedstellung:	
Querruder nach oben:	1mm
Wölbklappe nach oben:	2mm
Thermikstellung:	
Querruder nach unten:	2mm
Wölbklappe nach unten:	4-5mm

DI(FH) Daniel Lesky, LeskyComposite

www.leskycomposite.at