

# Bauanleitung PACE FX



Einstellen und Fliegen:

mm- Angaben beziehen sich auf die breiteste Seite ( Innenseite ) des Ruders.

Höhenruder:	25mm
Tiefenruder:	18mm
Seite links/ rechts:	20mm

Tragfläche links/ rechts:

Querruder außen nach oben:	10mm
Querruder außen nach unten:	6mm
Querruder innen nach oben:	8mm
Querruder innen nach unten:	5mm
Wölbklappe außen nach oben:	2mm
Wölbklappe außen nach unten:	1mm
Wölbklappe innen nach oben:	1mm
Wölbklappe innen nach unten:	0 - 1mm

Tragfläche wölben:

Querruder außen für Verwölben nach oben:	0 - 1mm
Querruder außen für Verwölben nach unten:	2mm
Querruder innen für Verwölben nach oben:	0 - 1mm
Querruder innen für Verwölben nach unten:	3mm
Wölbklappe außen nach oben:	1mm
Wölbklappe außen nach unten:	5mm
Wölbklappe innen nach oben:	1mm
Wölbklappe innen nach unten:	6mm

Schwerpunktsbereich ab Nasenleiste: 91 – 106mm

EWD: 127mm( Rumpf auf ebener Platte, Endleiste Höhenruder )