

mm- Angaben beziehen sich auf die breiteste Seite (Innenseite) des Ruders. Werte sind zum Einfliegen, eigene Werte differieren (Schwerpunkt wandert zurück).

Höhenruder:	18mm
Tiefenruder:	16mm
Seite links/ rechts:	max. mm

Tragfläche links/ rechts:

Querruder außen nach oben:	-15mm
Querruder außen nach unten:	-6mm
Querruder innen nach oben:	-10mm
Querruder innen nach unten:	-4mm
Wölbklappe außen nach oben:	-5mm
Wölbklappe außen nach unten:	-2mm
Wölbklappe innen nach oben:	-2mm
Wölbklappe innen nach unten:	-1mm

Tragfläche wölben:

Querruder außen für Verwölben nach oben:	0 - 1mm
Querruder außen für Verwölben nach unten:	1 - 2mm
Querruder innen für Verwölben nach oben:	0 - 1mm
Querruder innen für Verwölben nach unten:	3 - 4mm
Wölbklappe außen nach oben:	0 - 1mm
Wölbklappe außen nach unten:	4 - 5mm
Wölbklappe innen nach oben:	0 - 1mm
Wölbklappe innen nach unten:	5 - 7mm
Schwerpunkt ab Nasenleiste:	ab 98mm
EWD:	1.0 bis 0.7°

Butterfly nach eigenem Ermessen, stark abhängig von Schwerpunkt, EWD und Höhenlage. Bitte bei deutlichem Höhenüberschuss und nach fertiger Einstellung testen.

Idealerweise werden die beiden Wölbklappen nach unten ausgeschlagen, das innere Querruder nach oben und das äußerste Querruder im Strak gelassen.