

# PACE VX3.8



Einstellen und Fliegen:

Maßangaben beziehen sich auf die breiteste Seite ( Innenseite ) des Ruders.

Höhenruder nach oben:	17mm
Höhenruder nach unten:	14mm
Seite links/ rechts:	maximal möglich
Ruder außen nach oben:	15 -17mm
Ruder mittig nach oben:	4 – 12mm
Ruder innen nach oben:	0 – 2mm
Ruder außen nach unten:	7 – 9mm
Ruder mittig nach unten:	2 – 5mm
Ruder innen nach unten:	0 – 2mm

Verwölben:

Ruder außen nach oben:	0 - 1mm
Ruder mittig nach oben:	0 mm
Ruder innen nach oben:	0 mm
Ruder außen nach unten:	0 – 4mm
Ruder mittig nach unten:	0 – 6mm
Ruder innen nach unten:	0 – 9mm

Butterflyfunktion auf Knüppel legen um dynamisch während dem Flug bis maximalen Ausschlag ausfahren zu können.

Höhenruderausschlag und inneres Ruder auf je einen Trimmer legen. Während dem Einfliegen nach Einstellen der EWD, Höhe und Ruder in sicherer Höhe vorsichtig Butterfly betätigen und nachjustieren. Werte stark abhängig von Flughöhe, EWD und Schwerpunkt.

Tiefe ( Höhenruder nach unten ):	ca. 6mm
Ruder außen:	neutral zum Steuern
Ruder mittig nach oben:	21mm
Ruder innen nach unten:	42mm

Schwerpunktsbereich ab Nasenleiste, leichtestes Kippen auf Schnauze beim Einwägen: 108mm (von 104 bis 112mm erprobt )

EWD: 0.9°